

MPR - Mauerkragen

Montage mit Rohrschellen (bis 250mm)



1) Reinigung

Reinigung der einzubetonierenden Rohroberfläche mit Lappen, Putzwolle o.ä. Sofern speziell bei Kunststoffrohren tiefe Riefen auf der Oberfläche sichtbar sind, sind diese mit einem Schaber an der Lage des Mauerkragens zu beseitigen.

2) Aufschieben

Aufschieben des Mauerkragens über das gesäuberte Rohrende und Fixierung des Mauerkragens in Betonmitte bzw. Mitte Mauerwerk.

3) Spannen

An den parallel zur Rohroberfläche verlaufenden Ringflächen werden die Spannbänder mittels Spannschloss so fest gezogen bis der Mauerkragen fest auf der Rohroberfläche aufsitzt. Es sind 2 Spannbänder zu verwenden.

Montage mit Spannbändern (ab 250mm)

1) Reinigung

Reinigung der einzubetonierenden Rohroberfläche mit Lappen, Putzwolle o.ä. Sofern speziell bei Kunststoffrohren tiefe Riefen auf der Oberfläche sichtbar sind, sind diese mit einem Schaber an der Lage des Mauerkragens zu beseitigen.

2) Aufschieben

Aufschieben des Mauerkragens über das gesäuberte Rohrende und Fixierung des Mauerkragens in Betonmitte bzw. Mitte Mauerwerk.

3a) Umbiegen

Das Bandende wird ca. 5 cm umgebogen.

3b) Einhängen

Umgebogenen Teil in den Bügel des Spannschlusses einhängen. Körper mit dem Band umschlingen und Bandende in den Schlitz des Schlossbügels hängen.

3c) Anziehen

Schneckenschraube mit Schraubendreher im Uhrzeigersinn nach rechts drehen bis der Körper festsitzt.

-) Der elastische Mauerkragen ist nicht als Festpunkt zu betrachten!